

Per connettersi alla **Rete ADSL** di Enean, il router deve supportare gli standard ADSL e ADSL 2+ (ITU G.992.1 e G.992.5 over POTS). Si raccomanda il supporto delle funzionalità INP e Retransmission per garantire una migliore qualità del servizio percepito.

Per configurare una connessione sempre attiva da parte del modem/router, i parametri necessari sono i seguenti:

USERNAME: Username_fornita_da_Enean
PASSWORD: password_fornita_da_Enean
PROTOCOLLO: PPPoE Routed (definito come RFC2516) *
INCAPSULAMENTO: ATM LLC
NAT: attivo
VPI: 8
VCI: 35

***ATTENZIONE:**

Vi possono essere casi in cui il protocollo è:

- PPPOA
- INCAPSULAMENTO: VCMUX

Questi casi sono indicati nella configurazione a voi inviata